

**CFORCE**

# 用户手册

注意：请在使用产品前仔细阅读用户手册，并在使用后妥善保存。

## 安全指导

请在使用设备前仔细阅读产品包装中的用户手册。

为避免损坏机器内部的安全组件，请在安装、使用和维修设备时遵循以下规则：

为避免火灾或电击风险，请将本产品远离雨水或湿气。

在使用此设备之前，请确保所有连接都已正确连接，并且电源线没有损坏；如有任何损坏，请立即联系经销商。

避免灰尘、过多的湿气以及极端温度。不要将设备放置在任何可能暴露于水或潮湿的环境中。使用时请将设备放置在平滑的表面上。

切勿向设备外壳上的开口处插入任何异物或让任何液体溅入。

注意：请使用支持PD充电协议的USB-C电源适配器。如果使用非原装电源适配器，则必须满足电源适配器的CCC认证，

并需要符合整个设备的电气规格。（电气参数如下：9VDC 3.0A, 12VDC 2.5A, 15VDC 2.0A, 20VDC 1.5A）。

请勿尝试打开机器的后盖。内部没有用户可自行维修的零件。如有任何异常，请联系我们。

为避免人身伤害，请遵守以下规则：

除非采取了安全措施，否则请勿将显示器放在倾斜的桌面上；

请勿向屏幕投掷或掉落物品或玩具，这可能会导致人身伤害、产品损坏和屏幕损坏；

# 安全指导

为防止其他伤害，请遵守以下规则：

1. 当您长时间离开时，请关闭显示器；
2. 不允许儿童向显示器内投掷或插入物品；
3. 不要安装不是专门为该设备设计的零部件；
4. 当设备长时间无人看管时，请拔下电源线；
5. 当打雷时，请勿触摸电源线或信号线，可能会引起电击；
6. 不要让任何物体压迫或包裹电源线；
7. 不要将显示器放置在容易损坏电源线的位置。

为防止机器损坏，应避免以下情况：

1. 避免将显示器放置在容易摔落的位置。
2. 不要将显示器放在散热器或热源附近，以防设备过热和损坏。
3. 电源线应放置在不易触及的地方，以避免绊倒危险并确保安全。

不要用硬物擦拭屏幕，因为这可能会划伤或永久损坏屏幕。

不要长时间用手指按压屏幕，因为这可能会留下指纹并甚至损坏屏幕。

屏幕上可能会出现红色、绿色和蓝色的像素缺陷，但这不会影响显示器的功能。

为获得最佳效果，请使用推荐的分辨率。如果使用不同的分辨率，屏幕可能会出现异常。但是，这是固定分辨率LCD/OLED面板的一个特性。

长时间在屏幕上显示静止图像可能会损坏屏幕并导致残影。请确保使用屏幕保护程序。残影和相关问题不在保修范围内。

如果您在使用此设备时遇到任何技术问题，请联系技术支持或联系我们。

## 与设备连接

### 1. 连接设备

连接[全功能USB-C线缆]以输出视频信号。

## 连接方法



笔记本/电脑 USB-C/Type-C/雷电/USB4 (支持音视频传输)端口



全功能USB-C线缆

\*支持一线直连

## 功能键 & 端口



全功能USB-C

**全功能USB-C** (用于音视频信号传输)  
该端口支持传输音频、视频信号。

## 功能键 & 端口



### 亮度+

控制便携式显示器亮度，可根据需求增加屏幕亮度显示。

### 休眠


短按：控制便携式显示器屏幕开关，可根据需求开启/关闭屏幕电源。

### 亮度-

控制便携式显示器亮度，可根据需求减少屏幕亮度显示。

# 在Mac上设置显示偏好


(完成设置后, 请记得点击保存)



步骤 1 → 2 → 3: 设置便携式显示器的 扩展显示 或 镜像显示


步骤 1 → 2 → 4: 设置便携式显示器的 分辨率

步骤 1 → 2 → 6 → 7: 设置便携式显示器的 排列位置 (你可以将显示器移动到所需的位置)



# 在Win10/11上设置显示偏好

(完成设置后, 请记得点击保存)



步骤 1 → 2 → 5: 设置便携式显示器的 扩展显示 或 镜像显示

步骤 1 → 2 → 4: 设置便携式显示器的 分辨率

步骤 1 → 2: 设置便携式显示器的 排列位置 (你可以将显示器移动到所需的位置)

## 维护 & 清洁

**Q: 如何清洁我的屏幕？**

A: ① 关闭显示器并拔掉电源线。使用中性洗涤剂清洁显示器表面的布。在湿润后擦拭顽固污渍；  
② 不要使用含有酒精或丙酮的洗涤剂，使用LCD清洁剂时，不要将清洁剂直接喷在屏幕上，否则清洁剂可能会渗入显示器并引起电击。

**Q: 以下现象对于显示器来说是正常的**

A: ① 您可能会发现屏幕上的亮度略有不均匀。这可能与所使用的桌面图案有关；  
② 在显示同一图像数小时后，切换图像时可能会看到之前的屏幕残留，但屏幕会慢慢恢复。或者，您可以关闭电源数小时；  
③ 当屏幕变黑或闪烁，或您无法继续工作时，请联系您的经销商或服务中心进行维修，不要尝试自行修理屏幕。

**Q: 关于退换货的包装问题**

A: 不要扔掉用过的包装，在物流过程中如有损坏或丢失，请按照原始包装方式重新包装显示器。

**Q: 废弃处理**

A: ① 不要将产品作为一般家庭垃圾处理；  
② 产品处理必须遵守当地法规。

## 售后服务

本产品提供原厂一年保修服务

- ① 自销售日期起 7天内，如果产品出现《产品性能故障表》中所列缺陷，消费者可选择退货、换货或修理；
- ② 自销售日期起 15天内，如果产品出现《产品性能故障表》中所列缺陷，消费者可选择换货或修理；
- ③ 自销售日期起 一年内，如果产品出现《产品性能故障表》中所列缺陷，消费者可选择修理。

以下情况不在三包范围内

- ① 保修已过期；
- ② 没有有效的保修证明；
- ③ 屏幕有3个或以下的坏点、3个或以下的亮点、5个或以下的坏点亮点总数；
- ④ 没有按照用户手册使用、保养或维护。造成损坏的（人为损坏）非CFORCE授权的修理人员拆动造成损坏的（私自拆修）；
- ⑤ 不在中国大陆（不包括香港、澳门、台湾）销售的商品。

“为了使您的合法权益受到保护，避免不必要的损失，对于下列原因导致显示器故障或损坏  
我司不承担免费保修义务，请您选择有偿服务。

- ① 保修期已过；
- ② 当液晶面板被划伤、碰撞、变形或凹陷时；
- ③ 未经授权的维修人员进行的拆卸或修理；
- ④ 由意外因素或人为行为及外力（包括操作）造成的损坏，如错误操作、处理不当、碰撞、输入不适当的电压等；
- ⑤ 使用非标准或未发布的软件或非标准方式关闭计算机组件（如：显卡等）；
- ⑥ 由自然灾害等不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等）造成的损坏。

我们衷心希望CFORCE  
能为您的生活带来欢乐和便利